

Porady dotyczące konserwacji

- Wszystkie twarde podłogi po zamoczeniu są śliskie. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność podczas ich czyszczenia i przed ponownym udostępnieniem ich do użytku upewnić się, że dokładnie wyschły. W wilgotnych warunkach pogodowych, aby uniknąć przedostawania się wody z zewnątrz, może zaistnieć konieczność położenia na podłodze dodatkowych mat.
- Aby uniknąć rysowania podłogi przez piach i inne ostre obiekty, należy stosować wycieraczki wejściowe o szerokości dwóch kroków. Aby wycieraczki spełniały swoją rolę, należy je regularnie czyścić.
- Aby uniknąć poślizgnięcia i powstawania odbarwień, wszelkie plamy i przecieki należy natychmiast ścierać mopem.
- Należy unikać stosowania aerozoli i produktów na bazie silikonu, ponieważ mogą powodować śliskość podłogi.
- Zalecamy stosowanie środków czystości firmy **Designflooring**, ponieważ w produktach innego pochodzenia mogą znajdować się czynniki powodujące niszczenie wodoodpornych warstw podłogi.
- Przesuwanie lub ciągnięcie mebli bądź innych obiektów po podłodze może spowodować jej zarysowanie. Aby uniknąć powstawania wgnieceń, podczas transportu ciężkich mebli i urządzeń należy stosować odpowiednie rolki i podkładki.
- Guma może spowodować trwałe odbarwienie podłóg pokrytych powierzchniami winylowymi. Dlatego też należy unikać używania wycieraczek na gumowych spodach oraz nóg meblowych, rolek i podkładek wykonanych z tego materiału.
- Używając odkurzacza należy zachować ostrożność, ponieważ nie wszystkie odkurzacze nadają się do pracy na podłogach winylowych. Należy upewnić się, czy na podłodze nie ma ostrych krawędzi i głębokich rys, w które dostaje się piasek i żwir, powodując dalsze zarysowanie powierzchni.
- Jeśli zarysowania powierzchni są widoczne, należy ustalić przyczynę problemu i ją wyeliminować. Wygląd rys można poprawić stosując kroki 2 i 3 procedur stosowania środków **Designflooring Remove** i **Designflooring Commercial Refresh**.
- Choć stosowanie środków **Designflooring Remove** i **Designflooring Commercial Refresh** może poprawić wygląd podłogi, w razie przypadkowych zniszczeń konieczna może się okazać wymiana pojedynczych płytek lub klepek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji podłóg firmy Designflooring, należy skontaktować się z Zespołem obsługi technicznej:

Designflooring Poland

e: info@designflooring.com w: www.designflooring.pl



Poradnik czyszczenia i
konserwacji podłóg komercyjnych

Podłogi firmy **Designflooring** cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, ale tak jak w przypadku wszystkich podłóg, należy o nie dbać, ponieważ mogą ulec zarysowaniu piaskiem lub innymi ostrymi obiektami. Istnieje wiele sposobów ochrony podłóg firmy Designflooring przed zniszczeniem. Zalecamy stosowanie się do zasad zawartych w poradniku czyszczenia i konserwacji oraz zachęcamy do lektury porad dotyczących konserwacji, w których znajdują Państwo wiele pomocnych wskazówek i rad związanych z dbaniem o oferowane przez nas podłogi.

Należy upewnić się, że przez cały czas trwania procesu czyszczenia na czyszczonej powierzchni znajdują się znaki „Uwaga mokra podłoga”.



Designflooring Clean
5 litres
1250m²



Designflooring Remove
5 litres
250m²



Designflooring Refresh
5 litres
90m²

Konserwacja podłogi 1

Podłogę należy czyścić regularnie, choć dokładna częstotliwość zależy od natężenia ruchu po jej powierzchni oraz od ilości kurzu i brudu, które na niej osiadają.



1. Ruchomy kurz i brud należy usunąć z podłogi za pomocą miękkiej szczotki lub mopa.



2. Rozcieńczyć środek Designflooring Clean zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na etykiecie.



3. Za pomocą czystego mopa nanieść roztwór czyszczący na całą podłogę, a następnie zebrać go za pomocą wilgotnego (lecz nie mokrego) mopa i pozostawić do wyschnięcia.



4. Dokładnie umyć mop pod zimną bieżącą wodą.



Środka **Designflooring Clean** można używać do czyszczenia za pomocą urządzeń automatycznych (np. maszyn do szorowania), szczególnie na większych powierzchniach lub w celu usunięcia uporczywego brudu.

Regeneracja podłogi 2 3

Z czasem długotrwałe natężenie ruchu po podłodze powoduje zużycie jej warstwy wierzchniej. Do regeneracji podłóg zalecamy środki Designflooring Remove i **Designflooring Commercial Refresh**

Przed zastosowaniem środka **Designflooring Remove** należy



1. Usunąć z podłogi wszystkie ruchome obiekty.
2. Odkurzyć lub umyć wycieraczki i odłożyć je na bok.
3. Usunąć ruchomy kurz i brud z podłogi za pomocą miękkiej szczotki lub mopa.

Nanoszenie środka **Designflooring Remove** za pomocą obrotowej szczotki szorującej:



1. Wymieszać środek **Designflooring Remove** zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na etykiecie i włączyć do maszyny wyposażonej w obrotową szczotkę szorującą.
2. Wyszorować podłogę za pomocą szczotki wyposażonej w czerwoną nakładkę szorującą. Aby dotrzeć do rogów podłogi i innych trudno dostępnych miejsc, należy użyć białej nakładki szorującej, którą mocuje się na końcu aplikatora.

Nanoszenie środka **Designflooring Remove** za pomocą mopa i nakładki szorującej:



1. Wymieszać środek **Designflooring Remove** zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na etykiecie.
2. Za pomocą mopa nanieść roztwór czyszczący na podłogę, pracując za każdym razem na powierzchni nie większej niż 5 m x 5 m.
3. Pozostawić roztwór na podłodze na około 10 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia.
4. Szorować podłogę za pomocą białej nakładki szorującej zamocowanej na końcu aplikatora.

Usuwanie środka **Designflooring Remove**



1. Usunąć pozostałości roztworu za pomocą odkurzacza piorącego lub mokrego mopa, a następnie umyć podłogę czystą wodą.
2. Gdy podłoga wyschnie, należy sprawdzić, czy usunięto wszystkie pozostałości środka.
3. Sprzęt należy umyć pod zimną bieżącą wodą i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Nanoszenie środka **Designflooring Commercial Refresh**

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem środka **Designflooring Commercial Refresh** należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe, a po jego nałożeniu unikać ekspozycji podłogi na silne światło słoneczne oraz przeciągi.



1. Za pomocą mopa z mikrofibry nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonego środka **Designflooring Commercial Refresh**, rozprowadzając go równomiernie po całej powierzchni. O ile to możliwe, środek należy nakładać równolegle do głównego źródła światła, np. okna.
2. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 30 minut.
3. Nanieść drugą warstwę środka **Designflooring Commercial Refresh**, nakładając ją w przeciwną stronę niż poprzednią warstwę.



4. Pozostawić podłogę do wyschnięcia na co najmniej sześć godzin lub najlepiej na całą noc.
5. Dokładnie umyć mop w zimnej bieżącej wodzie.