

Wykładziny homogeniczne Mipolam z powłoką Evercare™

Wykładziny Mipolam są zabezpieczone opatentowaną, wysoce wytrzymałą powłoką ochronną Evercare™, która, pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji, może z powodzeniem zastąpić inne metody konserwacji powłokami ochronnymi w całym okresie użytkowania wykładziny.

ZARYSOWANIA POWIERZCHNI

Istnieje możliwość odnowienia powierzchni wykładziny, na której znajdują się niewielkie rysy spowodowane np. ostrymi krawędziami nóg mebli, wniesionym piaskiem lub żwirem, których nie można usunąć normalnymi metodami czyszczenia okresowego.

METODA

Przygotowanie

1. Bezpośrednio po montażu

Przeszlifować posadzkę siatką ścierną o gradacji P100.



Kolejne czynności opisano w pkt. 2.

2. Po dłuższym użytkowaniu

Umyć posadzkę maszynowo detergentem (o odczynie zasadowym) zmieszany z wodą w proporcji 1:1. Myć padem do renowacji podłóg.

Usunąć odkurzaczem wodnym brud pozostały po myciu posadzki. Wykładzinę zmyć starannie czystą wodą.

NAKŁADANIE NOWEJ POWŁOKI

Zmieszać lakier lub farbę podkładową z utwardzaczem w zalecanych proporcjach. Nanieść przygotowaną powłokę za pomocą wałka (o szerokości 25 lub 50 cm). W ten sposób naniesiona zostanie warstwa o wydajności min. 100 g/m². Przestrzegać karty technicznej produktu i instrukcji nanoszenia powłoki.

SUSZENIE:

Powłoka zregenerowana uzyska pełne właściwości użytkowe po czasie wskazanym w dokumentacji producenta.

CZYSZCZENIE PO REGENERACJI

Czyścić posadzkę codziennie zgodnie z dokumentacją wydaną przez producenta.

PIELĘGNACJA PROFILAKTYCZNA

- Należy używać odpowiednio dużych wycieraczek na grubym podkładzie z PCW przy wejściach do pomieszczeń wyłożonych wykładziną. Chronią one przed brudem i wodą. Wycieraczki powinny mieć długość odpowiadającą 4 - 5 krokom. W ten sposób zatrzymują do 80% zabrudzeń wnoszonych z zewnątrz. Wycieraczki należy regularnie czyścić.
- Plastyfikatory chroniące niektóre rodzaje gumy przed starzeniem zostawiają trwałe, brązowe plamy. Wyroby mające styczność z podłogą powinny być wykonane z jasnej gumy.
- Środki barwiące (np. farby do włosów), zacieki rdzy z armatury metalowej, czy donice z terakoty również grożą nieodwracalnym zaplamieniem lub przebarwieniem podłogi.
- Nogi mebli i kółka foteli powinny odpowiadać wymaganiom opisanym dla typu „W” w normie EN 12529.
- Zaleca się stosowanie mat pod fotele, które chronią wykładzinę przed śladami kółek.
- Pod nogami ciężkich mebli należy użyć podkładek równomiernie rozkładających nacisk. Chronią one przed trwałymi odciskami i uszkodzeniem wykładziny.
- Nóżki o ostrych krawędziach należy zabezpieczyć podkładkami z filcu lub tworzywa sztucznego. Należy je często czyścić, a zużyte – wymieniać na nowe. Ich spód musi być czysty, aby nie zarysowały wykładziny.
- Podkładki pod nóżki mebli powinny mieć obłe krawędzie i należy zamontować je równo z krawędzią dolną nóżek. Polecane produkty: „MagiGLIDE™” firmy Magiglide Germany GmbH, www.magiglide-shop.de, „Floor Care Even glider” firmy VS GmbH www.vs-moebel.de.
- Na czas remontów i malowania pomieszczeń wykładzinę należy zabezpieczyć, np. folią ochronną lub kartonem.

UWAGI OGÓLNE

- Nanoszenie nowej powłoki na posadzkę zmienia jej właściwości antypoślizgowe.
- Mydła w płynie mogą spowodować trwałe żółte odbarwienia na wykładzinie
- Nie wolno mieszać produktów do mycia podłóg od różnych producentów. Grozi to uszkodzeniem wykładziny.
- Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów środków myjących.
- Niektóre środki do powierzchniowej dezynfekcji podłóg (ze względu na swój skład) mogą spowodować trwałe odbarwienia wykładziny oraz sznurów do łączenia spoin. Ryzyko to należy skonsultować z producentem lub sprzedawcą detergentów.

- Niewłaściwe metody mycia podłogi grożą jej niedoczyszczeniem, a tym samym mogą obniżyć walory higieniczne i zwiększyć śliskość powierzchni. Jednocześnie pogarszają się walory estetyczne posadzki. Podłoga wymaga mycia i pielęgnacji według zasad obowiązujących w miejscu jej montażu. Należy zatem starannie rozważyć najnowocześniejsze techniki czyszczenia i pielęgnacji podłóg.
- Podłogi w kolorach jednolitych i jasnych mogą wymagać droższych technik czyszczenia.

Uwaga: Niniejszy dokument zastępuje wszystkie jego wcześniejsze wydania.

Producent	Środek do czyszczenia gruntownego	Pad do renowacji posadzek	Powłoka lakieru	Walek	Środek do czyszczenia pielęgnacyjnego
Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-0 Adres e-mail: labor@dr-schutz.com	Turbo Grundreiniger	Abranett ACE 120	Super PU Siegel extra matt Super PU Siegel półmat	Coating-roll Aquetop	PU Reiniger
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 Adres e-mail: info@rz-systeme.de	RZ-Effektiv-Grundreiniger	RZ-Sanierungspad	RZ-Turbo Protect Zero extramatt	RZ-Auftragsrolle	RZ Elastic Wischpflege